


Platinum[®] PRO

Rower


User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Bruksanvisning
Käyttöohje




Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, Huomio

- Please read this Owner's manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta


A




B




Frame X1




Frame bracket set X1




Front stabilizer X1




Rail bracket set X1




Rear Bracket For Aluminum Rail X1




Seat Assembly X1




Rear Cover For Aluminum Rail X1



Pedal set X1




Cover set for main shrouds X1



Aluminum Rail X1

C




NO. 58 (4 pcs)
Screw
M5X12L




NO. 57 (2 pcs)
Screw
M4X20L




NO. 50 (8 pcs)
Screw
M6*10L




NO. 51 (1pcs)
Screw
M6X20L




NO. 62 (2 pcs)
Screw
M10X60L



NO. 54 (1 pcs)
Screw
M10X50L



NO. 53 (1 pcs)
Screw
M10X40L




NO. 52 (12 pcs)
Screw
M10X20L




NO. 60 (2 pcs)
Spacer ring




NO. 59 (2 pcs)
Ring




NO. 56 (16 pcs)
Flat Washer
M10X21X2.0T




NO. 55 (8 pcs)
Flat washer
M6X16X1.5T



NO. 61 (2 pcs)
Rubber Pad




Tool



Tool
M5X113L


Tool
M8X180L

D-0





D-1

- # 56 2x
- # 62 2x





D-2

- # 52 6x
- # 56 6x





D-3

- # 57 2x
- # 58 4x





D-4



- # 56 2x
- # 62 2x




D-5



D-6






TURN&LOCK



TURN&LOCK



D-7

- # 53 1x
- # 54 1x
- # 56 2x





D-8




51 1x



D-9






D-10





D-11

- # 52 4x
- # 56 2x





D-12

61 2x





D-13





D-14

- # 50 4x
- # 55 4x






D-15

- # 50 4x
- # 55 4x





D-16




E



F



G



Index

Sikkerhedsadvarsler.....	18
Beskrivelse (fig. A)	19
Pakkeindhold fig. B & C)	19
Montage (fig. D)	19
Brug.....	20
Justering af støttefødder	20
Justering af fodplader	21
Justering af modstand	21
Sådan ror du	21
Foldning (Fig. G)	21
Konsol (fig. E).....	22
Display funktioner	22
Knap funktioner	23
Brug	23
Programmer	23
Rengøring og vedligehold.....	23
Udskiftning af batterier (fig. F)	24
Fejlfinding	24
	24
Transport og opbevaring.....	24
Technical data.....	24

Safety warnings



ADVARSEL

- Læs sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne. Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Opbevar sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig reference.



ADVARSEL

- Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
- Overøvelse kan resultere i alvorlig skade eller død. Hvis du føler dig svag, stop straks med at træne.

- Udstyret er kun egnet til husholdnings- og professionel brug (f.eks. Hospitaler, brandstationer, hoteller, skoler osv.). Maks. brugen er begrænset til 6 timer om dagen. Udstyret er ikke egnet til fuld kommerciel brug (f.eks. Store fitnesscentre).
- Brug af dette udstyr af børn eller personer med fysisk, sensorisk, psykisk eller motorisk handicap eller manglende erfaring og viden kan give anledning til farer. Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af udstyret..
- Inden du begynder din træning, skal du kontakte en læge for at kontrollere dit helbred.
- Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale symptomer, skal du straks stoppe din træning og kontakte en læge.
- Start hver for at undgå muskelsmerter og belastning træning ved at varme op og afslutte hver træning ved at køle ned. Husk at strække i slutningen af træningen.

Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Det udstyr er ikke egnet til udendørs brug.

- Brug kun udstyret i miljøer med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trætte omgivelser for ikke at blive forkølet. - Brug kun udstyret i miljøer med

omgivelsestemperaturer mellem 10 ° C og 35 ° C. Opbevar udstyret kun i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 5 ° C og 45 ° C.

- Brug ikke eller opbevar udstyret i fugtige omgivelser. Luftfugtigheden må aldrig være mere end 80%.
- Brug kun udstyret til det tilsigtede formål. Brug ikke udstyret til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke udstyret, hvis en del er beskadiget eller defekt. Kontakt en forhandler, hvis en del er beskadiget eller defekt.
- Hold dine hænder, fødder og andre kroppsdele væk fra de bevægelige dele.
- Hold dit hår væk fra de bevægelige dele
- Brug passende tøj og sko.
- Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.

- Sørg for, at kun én person bruger udstyret på et tidspunkt. Udstyret må ikke bruges af personer, der vejer mere end 165 kg (363 lbs).
- Åbn ikke udstyr uden at konsultere din forhandler

Beskrivelse (fig. A)

Din romaskine er et stykke stationært fitnessudstyr, der bruges til at simulere rodding uden at forårsage for stort pres på samlingerne.

Pakke indhold (fig. B & C)

- Pakken indeholder delene som vist i fig. B.
- Pakken indeholder fastgørelsesorganerne som vist i fig. C. Se afsnittet "Beskrivelse"



NOTE

- Hvis en del mangler, skal du kontakte din forhandler.

Assembly (fig. D)



ADVARSEL

- Saml udstyret i den givne rækkefølge.
- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.



FORSIGTIG

- Placer udstyret på en fast, plan overflade.
- Placer udstyret på en beskyttende base for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.
- Tillad mindst 100 cm frigang omkring udstyret.

Se illustrationer for korrekt montering af udstyret.

BRUG

Justering af støttefødder

Udstyret er udstyret med 4 støttefødder. Hvis udstyret ikke er stabilt, kan støttefødderne justeres.

- Drej støttefødderne efter behov for at sætte udstyr i en stabil position.
- Spænd låsemøtrikkerne for at låse støttefødderne.



NOTE

- Maskinen er den mest stabile, når alle støttefødder er drejet helt ind. Begynd derfor at udjævne maskinen ved at dreje alle støttefødder helt ind, inden de drejer de nødvendige støttefødder for at stabilisere maskinen..

**ADVARSEL**

- Når ingen sidder på roeren, skal den midterste justerbare støttefod ikke røre gulvet, men skal svæve ± 3 mm over gulvet. Dette er for at forhindre en ustabil rammefølelse under træning .. (Fig.D-16)

Justering af fodpladen

Løft toppen af fodpladens glidende del, og skub op eller ned. Tallene 1-8 repræsenterer en retningslinje, hvorfra den rigtige længde kan bestemmes. Fastgør pladen på monteringspindene, og skub den fast ned for at låse den på plads.

**ADVARSEL**

- Stram fodstropperne godt, og start din træning. Brug aldrig denne roer uden fødder, der er ordentligt fastgjort i fodstropper, eller uden at glidepartiet på skyderfodpladen er låst på plads!



Justering af modstand

Drej justeringsknappen øverst på styrestøtterøret for at øge eller mindske modstanden

- Med uret (+ retning) for at øge modstanden.
- Mod uret (- retning) for at mindske modstand.

Skalaen over knappen (1-12) hjælper dig med at finde og nulstille en passende modstand.

Sådan ror du

	GRIB Behageligt fremad med lige ryg og arme.
	SKUB Skub med benene, mens armene forbliver lige.

	AFSLUT Træk igennem med arme og ben, der vipper lidt tilbage på dit bækken.
	GENOPRETNING Overkroppen tipper frem over dit bækken og bevæger dig fremad.
	GRIB Tilbage til startpositionen og start igen.

Grib-skub

Begynd slaget komfortabelt i forreste position og skubbe kraftigt tilbage med dine ben og samtidig holde dine arme og ryg lige.

Afslut

Begynd med at trække dine arme tilbage, når de passerer over dine knæ, og fortsæt slagtilfælde til færdiggørelse vuggende lidt tilbage over dit bækken..

Genopretning - Grib

Gå tilbage til startpositionen og gentag.

**ADVARSEL**

- Konsulter altid en læge, inden du starter et træningsprogram.
- Stop straks, hvis du føler dig svimmel eller svimmel.

Foldning (Fig. G)

- Træk låsestiften ud af samlingen.
- Løsn fastgørelsesknappen.
- Fold aluminiumskinnen.
- Fastgørelse af aluminiumskinne med låsestiften.

Udfoldning

det samme som i foldning, men i omvendt rækkefølge.

Konsol (fig. E)



FORSIGTIG

- Hold konsollen væk fra direkte sollys.
- Tør konsoloverfladen, når den er dækket af svededråber.
- Læn dig ikke på konsollen.
- Berør kun skærmen med fingerspidsen. Sørg for, at dine negle eller skarpe genstande ikke berører skærmen.



NOTE

- Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyr bruges ikke i 4 minutter.
- I standbytilstand vises konsolesoftware.

Display funktioner

Dot Matrix

- Punktmatrix viser programmeringsoplysninger under opsætning af dit træningsprogram.
- I manuel tilstand viser punktmatrix træning intensitet og fremskridt.
- I træningstilstand vil Dot matrix opdeles i en øverste computersektion for at vise SPM-simulering af dit indstillede mål, og nedre brugersektion for at vise brugeren (spilleren) den aktive SPM-ydelse.
- I race-tilstand opdeles punktmatricen i en øverste computer-målafstandspor og et nedre afsnit for at vise brugerens (spiller) målafstandspor. Begge spor udfyldes lig med afstanden, der tælles ned.

Time

- Uden at indstille målværdien tæller tiden op.
- Når du indstiller målværdien, tæller tiden ned fra din måltid til 0, og alarmen lyder eller blinker. (Under nedtællingen vises "Resterende")
- Uden at der overføres noget signal til monitor i 4 sekunder under træning, tiden stopper
- Område 0: 00 ~ 99: 59 / ± 1:00

Distance

- Uden at indstille målværdien tæller afstanden op.
- Når du indstiller målværdien, tæller afstanden ned fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller flash. (Under nedtællingen vises "Resterende")
- Område 0,00 ~ 99,99 / ± 100

Kalorier

- Uden at indstille målværdien tæller kalorieindhold op.
- Område 0 ~ 9999.



NOTE

- Disse data er en grov guide til sammenligning af forskellige øvelsessessioner, som ikke kan bruges til medicinsk behandling

Level

Konsolniveauet skal matche det mekaniske modstandsniveau for den mest nøjagtige datalæsning. Indstilling af det korrekte niveau påvirker dataene for "Time / 500M", "Distance", "Calories", "Speed" og "Watt" aflæsninger.



NOTE

- Sørg for, at du altid matcher konsolens spændingsniveau med den mekaniske spændingindstilling.

Heart rate

- Den aktuelle puls vises efter 6 sekunder, når registreret af konsollen.

Stroke

- Uden at indstille målværdien tæller slag op.
- Når du indstiller målværdien, tæller streger ned fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller flash. (Under nedtællingen vises "Resterende")
- Range 0 ~ 99999 / ± 10

Watt

- Viser træningskraft i løbet af træningen.
- Fremad viser antallet af meter foran computer, når du er færdig med Race-tilstand.
- Bag viser antallet af meter bagud på computer, når du er færdig med Race-tilstand.

Speed

- Viser faktisk hastighed under træning i KM / H
- Range: 0.0 ~ 99.9
- Shows "AVG" average speed when being in "Pause" mode.

SPM

- SPM er slag pr. Minut og viser average Strokes per minute during workout.
- In "Training Mode" this can be set as target in range 20~80.

Time/ 500M

Viser den nødvendige tid til at køre en 500 meter distance træning baseret på den aktuelle roningintensitet.

KNAP FUNKTIONER

Up

- Indstiller valg.
- Øg indstillingen af modstandsniveau i træningstilstand for at gøre konsollen beregne træningsdatoen mere præcis.

Down

- Indstilling af valg.
- Reducer indstillingen for modstandsniveau i træningstilstand for at gøre konsollen beregne træningsdatoen mere præcis.

Mode

- Vælg træningstilstand. (Manual, Træning, Race)
- Vælg målindstillingsparameter.

Enter

- Bekræft indstilling.
- Indstiller konsollen i pausetilstand, når der trykkes på den under workout. (max. 4 min.)
- Genoptag træning, når du er i pausetilstand.

Start/ Stop

- Start eller stop træning.
3 sekunders nedtælling vises, inden træningen starter.
- Tryk på START / STOP-tasten, og hold den nede i 3 sekunder for at nulstil alle funktionstal.

BRUG

Power on

- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde konsollen, når du er i dvaletilstand ..
- Start træning for at tænde konsollen, når du er i sleep-mode.

Power off

Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 minutter går monitoren automatisk i SLEEP-tilstand. (Aktive træningsdata vil gå tabt)



ADVARSEL

- Det anbefales at fjerne batterier, hvis udstyr ikke bruges i længere tid.

Programmer

Manual mode

- Tryk på tilstandsknappen for at vælge "Manuel tilstand" og bekræft ved at trykke på "Enter"
- Indstil dit træningsmål for "Stroke, Time or Distance "ved hjælp af" Op / Ned "-tasterne og bekræft med Enter.
- Tryk på knappen "Start / Stop" for at starte i 3 sekunder



NOTE

- Kun et mål kan indstilles, de ikke-angivne mål skal bekræftes som "0" -mål.
- Når du indstiller et mål, afsluttes træningen, når målet er nået.
- Hvis der ikke er sat et mål, fortsætter træningen, indtil brugeren slutter træningen.

Træningstilstand

- Tryk på tilstandsknappen vælge "Træningstilstand" og bekræft ved at trykke "Enter".
- Brug op / ned-tasten til indstille "Target SPM" og bekræft med "Enter".
- Indstil dit træningsmål for "Tid eller afstand" efter ved hjælp af "Op / Ned" -tasterne og bekræft med Enter.
- Tryk på "Start / Stop" -knappen for at starte 3 sekunder nedtælling inden din træningsstart.



NOTE

- Kun et mål kan indstilles, det ikke indstillede mål skal bekræftes som "0" -målmål.
- Når du indstiller et mål, afsluttes træningen, når målet er nået.
- Hvis der ikke er sat et mål, fortsætter træningen, indtil brugeren slutter træningen.

Race mode

- Tryk på tilstandsknappen for at vælge "Race Mode" og bekræft ved at trykke på "Enter".
- Brug op / ned-tasten til at indstille "Distance" og bekræfte med "Enter".
- Indstil dit træningsniveau "L1 (begynder) ~ L5 (ekspert)" ved hjælp af "Op / Ned" -tasterne og bekræft med Enter.
- Tryk på "Start / Stop" -knappen for at starte i 3 sekunder nedtælling inden din træningsstart.



NOTE

- Træning slutter, når computeren eller spilleren først har nået slutningen.
- Konsollen viser "du vinder" eller "du mister", når du eller computeren når slutningen først og stopper træningen. Antallet af meter foran eller bagpå på computeren vises i "Watt" -vinduet.

Rengøring og vedligehold

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse. Udstyret kræver ikke genkalibrering, når det samles, bruges og serviceres i henhold til instruktionerne.



ADVARSEL

- Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.
- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver brug.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- Smør leddene om nødvendigt.

Udskiftning af batterier (fig. F)

Konsollen er udstyret med 2 AA-batterier bag på konsollen.

- Fjern dækslet.
- Fjern de gamle batterier.
- Isæt de nye batterier. Sørg for, at batterierne match polaritetsmarkeringerne (+) og (-).
- Monter dækslet.

Fejlfinding

På trods af kontinuerlig kvalitetskontrol kan der forekomme defekter og funktionsfejl forårsaget af individuelle komponenter i udstyret. I de fleste tilfælde er det unødvendigt at tage hele enheden med til reparation, da det normalt er tilstrækkeligt til at udskifte den defekte del.

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt under brug, skal du straks kontakte din Tunturi-forhandler. Giv altid dit udstyrs model og serienummer. Angiv også problemets art, anvendelsesbetingelser og købsdato.

Hvis du har brug for reservedele, skal du altid give modellen, serienummeret på dit udstyr og reservedelsnummeret til den del, du har brug for. Reservedelslisten er bagest i denne manual. Brug kun de reservedele, der er nævnt i reservedelslisten.

Fejlfinding

- Når displayet på LCD er svagt, betyder det batterier skal udskiftes.
- Hvis der ikke er noget signal, når du pedaler, skal du kontrollere, om kablet er godt forbundet.



NOTE

- Når stop træning i 4 minutter, det vigtigste skærmen vil være slukket.
- Hvis computeren vises unormalt, skal du geninstallere batterierne og prøve igen.

Rystende eller ustabil følelse under brug

Hvis maskinen føles ustabil eller ustabil under drift, tilrådes det at justere støttefodderne for at bringe rammen til den rigtige højde. Læs instruktionerne i denne vejledning i afsnit: "Brug"

Transport og opbevaring



ADVARSEL

- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.
- Bliv stående foran udstyret på hver side og tag et robust greb ved styret. Vip forsiden af udstyret for at løfte bagsiden af udstyret på hjulene. Flyt udstyret, og læg udstyret forsigtigt ned. Placer udstyret på en beskyttende base for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen. Flyt udstyret omhyggeligt over ujævne overflader.
- Flyt ikke udstyret ovenpå ved hjælp af hjulene, men bær udstyret ved styret.
- Opbevar udstyret på et tørt sted med så lidt temperaturvariation som muligt.

Teknisk data

Parameter	Unit of measurement	Value
Telemetric heart rate receiver	Frequency	5.0 KHz
Length	cm inch	267 105,1
Width	cm inch	53 20,9

Height	cm inch	123 48,4
Weight	kg lbs	63 138,8
Max. user weight	kg lbs	165 363
Battery size	2pcs	AA

No	Description	Specs	Qty
1	Frame		1
2	Belt Axle Bracket		2
3	Speed Sensor Fixed Plate		1
4	Scroll Spring Set		2
5	Speed Sensor Bracket		1
6	Sensor - Down		1
7	Curve Washer	25.5x34x2.0T	1
8	Rope Wheel Set		1
9	Belt Wheel Set		1
10	Round Magnet		4
11	Handlebar Spacer Ring		1
12	C-Clip	Ø25	1
13	Screw	M5x8L	2
14	Nylock Nut	M6	3
15	Screw	M5x12L	4
16	Screw	M8x20L	6
17	Spring Washer	M8	6
18	Washer	M8x16x2.0	27
19	Belt		1
20	Magnet Fixed Plate Set		1
21	Magnet Bracket		1
22	Screw	M5x16L	4
23	Guide Plate		1
24	Screw	M5x8L	4
25	Magnetic Drag Eail		2
26	Screw	M5x10L	4
27	Guide Wheel		2
28	Bearing	6202	4
29	Guide Shaft		2
30	C- Clip	Ø15	4
31	Screw	M8x75L	2
32	Nylock Nut	M8	8
33	Cap Nut	M8	2
34	Handlebar Fixed Seat		1
35	Screw	M8x15L	4
36	Spring Washer	M8	2
37	Trimming Fixed Set		1
38	Trimming Knob		1
39	Rope Gate Frame		1
40	Fan Cover		1
41	Fan Left Cover		1
42	Fan Right Cover		1
43	Fan Cover Trim		1
44	Trim Plate		1
45	Screw	M4x12L	1
46	Chain Tensioner		2

No	Description	Specs	Qty
47	Wh Nut	M10x1.5X14X8	2
48	Rope Bracket		1
49	Screw	M4x8L	3
50	Screw	M6x10L	12
51	Screw	M6x20L	1
52	Screw	M10x25L	12
53	Screw	M10x40L	1
54	Screw	M10x50L	1
55	Washer	M6x16x1.5	18
56	Washer	M10x21x2.0	16
57	Screw	M4x20L	5
58	Screw	M5x12L	8
59	Ring		2
60	Spacer Ring		2
61	Rubber Pad		4
62	Screw	M10x60L	2
63	Washer	32x25.2xT2.0	1
64	Nut	M10x1.5x8t	5
65	Knob		1
66	Nut	M10x1.5x6t	1
67	Handlebar Cover - Upper		1
68	Handlebar Cover - Down		1
69	Handlebar Anti-Collision Cover		1
70	Aluminium Pipe		1
71	Handlebar Cover		2
72	Screw	M3x10L	4
73	Special Rope		1
74	Rear Stabilizer		1
75	Rail Rear Cover		1
76	Rail Plate		1
77	Screw	M8x16L	2
78	Console Arm		1
79	Screw	M8x65L	2
80	Nut	13MM	4
81	Front Pipe		1
82	Moving Wheel		2
83	Screw	M8x45L	2
84	Oval Pipe		2
85	Seat Fixed Plate		2
86	Seat		1
87	Screw	M6x16L	4
88	Upper Pulley Set		2
89	Down Pulley Spacer Ring		6
90	Down Pulley		2
91	Screw	M8x122	2
92	Screw	M8x25L	2

No	Description	Specs	Qty
93	Rail Bracket Set		1
94	Bolt		1
95	Spring		1
96	Knob		1
97	Rail Bracket Middle Cover		1
98	Sticker		1
99	Left Pedal Pipe		1
100	Right Pedal Pipe		1
101	Rear Pedal Pipe		2
102	Left Pedal Bracket		1
103	Right Pedal Bracket		1
104	Heel Supporter		2
105	Pedal Belt		2
106	Washer	M6x20x1.5	1
107	Screw	M6x16L	12
108	Console		1
109	Plastic Plug		2
110	Aluminium Rail		1
111	Rail Front Cover		1
112	Left Main Case		1
113	Right Main Case		1
114	Left Case		1
115	Right Case		1
116	Screw	M4x16L	24
117	Left Main Cover		1
118	Right Main Cover		1
119	Screw	M4x12	2
120	Middle Fixed Set		1
121	Adjustable Foot		5
122	Screw	M6x20L	9



Tunturi New Fitness BV

Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands

www.tunturi.com
info@tunturi.com

